

Перечень кодов ошибок

Aquilon inv R410

Код ошибки	Описание ошибки
E0/F6	Отсутствие (защита) межблочной связи
E1/F1	Ошибка (отказ) датчика температуры внутреннего блока
E2/F3	Неисправность датчика температуры внутреннего испарителя
E3/F4	Ошибка (отказ) датчика температуры внешнего теплообменника
E5/F0	Ошибка датчика мотора внутреннего блока
E6/F0	Отказ вентилятора внутреннего блока
E7/F2	Ошибка датчика внешней температуры (разморозки)
E8/F5	Ошибка (отказ) датчика температуры выхода теплообменника
EA	Отказ датчика тока
EE/E0	Ошибка платы управления наружного блока
EE/E0/EE	Отказ модуля памяти
L3	Ошибка компрессора из-за перегрузки по току
P0/F9	Защита модуля управления компрессора
P1/P3	Защита от пониженного напряжения
P2/P1	Защита от повышенного тока
P4/P6	Защита от перегрева
P5/P7	Защита от намерзания
P6/P8	Защита от перегрузки по намерзанию
P7/P9	Защита от перегрева
P8/P10/PA	Защита от экстремальной температуры окружающей среды
P9/E2/E3	Защита компрессора
P9/E3	Защита компрессора