

LCAC ERRORS CODE

**Цифровой канал покажет информационный код на протяжении сбоя*

Код дисплея внешней индикации	Код дисплея внутренней индикации	Определение ошибки	Устранение ошибки
E0	E01	Ошибка связи между внутренними и внешними элементами	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
EC	E03	Ошибка инверторного модуля связи внешнего элемента	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E4	E04	Защита материнской платы	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E7	E05	Ошибка датчика уличной температуры (T4)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E4	E06	Сбой температуры центрального конденсат (Tc)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E3	E07	Разморозивание внешнего температурного датчика(T3)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
EH	E12	Ошибка датчика возврата воздуха (TS)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E8	E13	Ошибка компрессора выпуска температурного датчика(Td)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E4	E21	Ошибка связи четырех-ходового клапана (режим нагрева)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
EE	EE23	Ошибка EEPROM(ошибка внешнего изделия E 2)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E4	E30	Ошибка выбора DIP системы внешним изделием.	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E1	E32	Ошибка комнатного температурного датчика T1(RT)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E2	E33	Ошибка температурного датчика внутренней катушки T2(IPT)	Остановите устройство,устраните проблему,возобновите работу
E4	E34	Ошибка высокого давления (разомкнутая цепь для частоты 0)	Остановите устройство,возобновите работу,для восстановления работы нужна повторная реактивация