

Перечень кодов ошибок

Aquilon inv R410

Код ошибки	Описание ошибки
E5/F0	Ошибка датчика мотора внутреннего блока
E1/F1	Ошибка датчика температуры внутреннего блока
E2/F3	Ошибка датчика температуры испарителя внутреннего блока
E0/F6	Отсутствие межблочной связи
E3/F4	Ошибка датчика температуры внешнего теплообменника
P0/F9	Ошибка защитного модуля
P9/E3	Защита компрессора
E8/F5	Ошибка датчика температуры выхода теплообменника
E7 /F2	Ошибка датчика внешней температуры
P1/P3	Защита от перегрузки
EE/E0	Ошибка платы управления наружного блока
P1/P3	Защита от пониженного напряжения
P2/P1	Защита от повышенного тока
P4/P6	Защита от перегрева
P5/P7	Защита от намерзания
P6/P8	Защита от перегрузки по намерзанию
P7/P9	Защита от перегрева
P8/P10/PA	Защита от экстремальной температуры окружающей среды
P9/E2/E3	Защита компрессора
P0/F9	Защита модуля управления компрессора
E0/F6	Защита межблочной связи
E1/F1	Отказ датчика температуры воздуха внутреннего блока
E2/F3	Отказ датчика температуры теплоносителя испарителя
E3/F4	Отказ датчика температуры наружного теплообменника
E6/F0	Отказ вентилятора внутреннего блока
E7/F2	Отказ датчика температуры наружного воздуха
E8/F5	Отказ датчика температуры теплообменника
EA/	Отказ датчика тока
EE/E0/EE	Отказ модуля памяти

Aquilon S R32

Код ошибки	Неисправность и ее статус
SAC-9/12 MBWS/I	
E1	Неисправность внутреннего двигателя вентилятора
E6	Ошибка связи внутреннего и наружного блоков
E4	Ошибка датчика внешней температуры внутреннего блока
E3	Ошибка датчика температуры внутреннего теплообменника
E8	Ошибка электронного управления наружного блока
F5	Ошибка датчика температуры входного/выходного потоков
F7	Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока
F8	Ошибка датчика внешней температуры наружного блока
SAC-18/24 MBWS/I	
E5	Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
E0	Ошибка связи внутреннего и наружного блоков
E2	Ошибка датчика внешней температуры внутреннего блока
E3	Ошибка внутреннего теплообменника
E8	Ошибка датчика температуры входного/выходного потоков
E1	Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока
E7	Ошибка датчика внешней температуры наружного блока