

Коды ошибок кондиционеров Sensei Elegant, высвечиваемые на табло:

Код ошибки кондиционер Sensei	Количество миганий диода	Что означает
E7	15	Нет связи между внешним и внутренним блоками
E1	-	Не работает термодатчик внутреннего блока
E2	-	Нарушен датчик теплообменника
E4	-	Не функционирует EEPROM
E14	-	Не функционирует внутренний вентилятор
E9	-	Сработал датчик защиты
F12	1	Короткое замыкание управляющей платы
F1	2	Включена протекция IPM
F22	3	Подается повышенное напряжение на внешний блок
F3	4	Нет согласованности между управлением внутренним и наружным блоками
F19	6	Напряжение в сети не соответствует норме
F27	7	Блокировка компрессора
F4	8	Выдувается слишком горячий воздух
F8	9	Ошибка мотора вентилятора внешнего блока
F21	10	Обмерзание термодатчика
F7	11	Сбой термодатчика температуры воздуха на входе
F6	12	Не работает термодатчик наружного воздуха
F25	13	Сбой термодатчика воздуха на выходе из кондиционера
F11	18	Неправильная работа компрессора
F28	19	Потеря синхронизации с компрессором
E9	21	Перегрузка в режиме обогрева
E5	22	Защита от замерзания
F2	24	На компрессор подается низкое напряжение
F23	25	На компрессор подается слишком высокое напряжение
FE	—	Утечка хладагента